

Πίνακας εφαρμογής τροχών με δυναμόκλειδο Μέτρηση με Nm

Σιδερένια Αλουμινίου



Alfa Romeo

ALFA 33	88-108	110
ALFA 145-146-147/Spider	83-103	83-103
ALFA 155 V6	73-90	80-102
ALFA 156	98	90
ALFA 164	95-105	120
ALFA 166	86	86



Audi

A2/A3/S3/A4/A6/100/A8/S8/TT	120	120
Audi80/Coupe/Cabriolet/Audi 200	120	120
Audi Quattro	110	
Q7	160	160
RS-2	130	130
RS-4(8D, A6/A8 (Security),S8 (4E)	140	140



Bmw

1) (E87),3 (E90/91/92)	120	120
3) (E30),3 (E36), 3 (E46),5 (E34)	110-130	110-130
5) (E39),5 (E60/61), 6 (E36/64)	110-130	110-130
7) (E32),7 (E38), 8 (E31)	110-130	110-130
Z3 (E36),Z4 (E85/86), Z8 (E52).	110-130	110-130
7) (E65/66/67) X3(E83), X5 (E53), X6		130-150



Chrysler

Όλα τα μοντέλα	135	135
300C,SRT8/Touring	150	150
Crossfire,SRT6/Roadster	110	110
Cherokee (KJ) (XJ)	115-155	115-155
Grand Cherokee(ZL/ZG)WJ/WG)	115-155	115-155
Grand Cherokee (WH), SRT8	115-155	115-155
Voyager (2001-02)	110-135	
Jeep Commander(XH),Dodge Nitro(KA)	116-156	116-156
Jeep Wrangler (1996-02) (JK)	115-170	115-170
Jeep Wrangler (1997-01) (TJ)	110-150	110-150
VIPER (ZB)	122	122



Citroen

AX10-AX/AX11/AX14/GT-AX GTI AX	90	90
Saxo-Berlingo	85	85
C2,C3,C5	80-110	80-110
Xantia,XM	90	90
C15E	70	90
Xsara,Picasso	90-110	90-110
Evasion,C8	100	100
Xsara	77-93	77-93

Πίνακας εφαρμογής τροχών με δυναμόκλειδο Μέτρηση με Nm

Σιδερένια Αλουμινίου

Chevrolet	Όλα τα μοντέλα	90	90
Daihatsu	Όλα τα μοντέλα	105-120	105-120



Matiz	90-110	
Nexia-Lanos-Espero-Nubira	90	
Laganza	108	
Musso-Korando	20-120	
Cupre-Appraise-YRV-Move-Grand Move-Terios	88-118	
Charade-Sirion-Hi-jet	89-118	
Sportrak	90-120	

Daewoo



Fiat

Overing modellen	86	86
Stilo-Croma-Coupe	98	98
Ukysee-Soudo	100	100
Dukato-Talento	160	
Dukato-Maxi	180	



Ford



HONDA

Honda

Όλα τα μοντέλα	86	86
Connect	90	120
Escorte/Estate/(1995-00)(Sierra	100	
Prode	88-117	
Cougar	128	128
Galaxy (2001-02)	170	170
Fiesta (1994-02-/ Focus(1998-02)	85	
Maverick (2001-02)	133	133
Mondeo (01),Focus, C-MAX	90	90
Probe - Ranger	90-120	90-120
Explorer	135	135
Transit (1999-00))5 μπουλόνια)	115	115
Transit (2000-02)	200	200
Transit (99-00 (6 μπουλόνια)	200	200

Όλα τα μοντέλα	110	110
Όλα τα μοντέλα	110	110

Hyundai

Hyundai

Όλα τα μοντέλα	90-110	90-110
H1 Starex	120-140	120-140

Πίνακας εφαρμογής τροχών με δυναμόκλειδο Μέτρηση με Nm

Σιδερένια Αλουμινίου



ISUZU

Trooper (Εως το 1992)	120	120
Trooper (Από το 1992)	120	120
D-MAX	120	120



Jaguar

X-Type (2001-2002)	68-92	88-118
S-Type	0	115-135
XJ(-00), XK(-00)	65-85	85-100
XJ(-03), XK (-07)		88-102
XJ8-XJ-S	66-82	



KIA

Pride-Mentor/Sephia/Clarus/Carens	88-118	88-118
Sedona/Sportage/Carnival.	88-108	88-108
Besta-Magentis	90-120	90-110



LADA

Samara/Riva	70-78	
Niva	88-91	



Lancia

Υπόλοιπα μοντέλα	86	86
Derda/Kappa	98	98
Lybra	83	103
Zeta, Phedra	100	100



Land Rover

Freelander	115	115
Defender	140	140
Discovery, Range Rover (02-)R-RO-SPORT	140	140
Range Rover (-02)	106	106



Lexus

Όλα τα μοντέλα	103	103
----------------	-----	-----



Lotus

Elise (Ζάντες ελαφρού κράματος)	90	
Elan (Ζάντες ελαφρού κράματος)	80-88	
Excel (Ζάντες ελαφρού κράματος)	88	
Espirit (Ζάντες ελαφρού κράματος)	100	

Πίνακας εφαρμογής τροχών με δυναμόκλειδο Μέτρηση με Nm

Σιδερένια Αλουμινίου



MAZDA



MAZDA

MAZDA

121	85	85
323 (από 1998)	90-117	
626 -Premacy	80-115	80-115
Xedos 9	88-127	88-127
MX5 από το 1998	90-117	
B-2500	118-147	118-147
Tribute	133	133
Όλα τα μοντέλα	90-120	90-120

Όλα τα μοντέλα	110	110
S-class (1998-2002) M/class	150	150
CL (1999-2002)	150	150
M12 (Gewinde)	110	110
M14 (Gewinde)	150	150
Sprinter (1995-2002)	180	180
G	190	140
M	150	150
V-Vito	175	175



Mercedes



Mini Couper

Mini One/Mini Couper	90-110	90-110
----------------------	--------	--------



MITSUBISHI

Colt-Lancer-Galant,	98	98
Carisma-Space Star.	98-117	98-117
Eclipse	117-137	117-137
3000 GT (1993-2001 L-300	120-140	120-140
Pajero	100-120	100-120
Pajero-Sport	118-137	98-118
L-200	120-140	120-140



NISSAN

Micra (1992-2002) X-Trail	98-117	98-118
Almera (2002-02) Maxima 2000-02)		98-118
Serena	98-118	
1996-2002	118-147	118-147
Terrano II - Patrol GR Pick-Up	118-147	118-147

Πίνακας εφαρμογής τροχών με δυναμόκλειδο Μέτρηση με Nm

Σιδερένια Αλουμινίου



Opel

Agila - Speedster	85	85
Frontera-B (1992-02)	120	120
Sintra	140	140
Υπόλοιπα μοντέλα	110	110



Peugeot

106-206-Estate	90	90
306	80	80
307-406-605-607-1007-206	90	90
806/Expert/107	100	100
Boxer	160-180	160-180



PORSCHE

Porsche

Όλα τα μοντέλα		130
Cayenne		160



Renault

Twingo/Clio/Megane/Safrane/Kangoo	90	90
Kangoo-4*4 Clio2,sport,Senic,RX4	105	105
Megane 2 ,Vel SATIS	110	110
Laguna/Espace	105	105
Trafic/(2000-02)	142	
Espace -02)	130	130



ROVER

Όλα τα μοντέλα	110	110
Mini (-01)	60	50
MG ZT	125	125
MG-F/TF	70	70



SAAB

900 (1993-98)	90-110	11
9000 (1989-97)	105-125	125
9,3	110	110
9,5	120	120



Skoda

Fabia - Octavia	120	120
Felicia	110	110



Subaru

Όλα τα μοντέλα	78-98	
----------------	-------	--

Πίνακας εφαρμογής τροχών με δυναμόκλειδο Μέτρηση με Nm

Σιδηρένια Αλουμινίου



SEAT

Όλα τα μοντέλα	120	120
Arosa (6H) Toledo, (1999-02), Leon	110	110
Ibiza, Cordoba, Vario	110	110
Alhambra	140	170



Suzuki

Όλα τα μοντέλα	85	85
Swift	50-70	50-70
Samurai	50-80	50-80
Jimny, Vitara, Grand Vitara	95	95



Toyota

Yaris, Corolla, Carina, Avensis, Camry, Paseo,	103	103
Celica, Supra, Picnic, Previa, RAV4, 4 Runner	103	103
Landcruiser, Colorado, Prado, (1996-02)	110	110
Landcruiser Amazon (1998-02)	209	
Hi-Ace Hi-Lux (1996-2002)	140	140



Das Auto.

V/W

Lupo, Caddy	110	
Passat (1996-02) Beetle	120	
Sharan (2001-2002)	170	
Transporter (1996-02) LT (1996-02)	180	



VOLVO

S40, V40, (1998-02), S70, V70 (1997-00) C70	110	110
S60, (2000-02), V70 (2000-02), S80	140	140

Τοποθέτηση τροχού.

Σφίξτε τα παξιμάδια ή τα μπουλόνια ομοιόμορφα και σταυρωτά με δυναμόκλειδο μέχρι την αναφερόμενη ροπή σύσφιξης. Ελέγχετε απαραίτητα τη ροπή σύσφιξης μετά την διαδρομή περίπου 50m μετά την τοποθέτηση του τροχού καθώς και σε τακτά διαστήματα.